



# STAYER



<b>es</b>	Manual de instrucciones
<b>it</b>	Istruzioni d'uso
<b>gb</b>	Operating instructions
<b>de</b>	Bedienungsanleitung
<b>fr</b>	Instructions d'emploi
<b>p</b>	Manual de instruções
<b>tr</b>	Kullanma Kilavuzu
<b>cz</b>	Návod k použití – překlad z originálu
<b>el</b>	Οδηγίες λειτουργίας

## BPB32 L20 BRUSHLESS



Área Empresarial Andalucía Sector I  
Calle Sierra de Cazorla nº7  
C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN  
info@grupostayer.com

[www.grupostayer.com](http://www.grupostayer.com)



**ES.** Declaración de Conformidad **IT.** Dichiarazione di conformità **GB.** Declaration of Conformity  
**DE.** Konformitätserklärung **FR.** Déclaration de Conformité **P.** Declaração de conformidade  
**TR.** Uygunluk beyanı **CZ.** Prohlášení o shodě **EL.** Δήλωση Συμμόρφωσης

<b>ES</b>	Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto descrito bajo "Datos técnicos" está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN ISO 12100, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-29, de acuerdo con las regulaciones 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU
<b>IT</b>	Noi dichiariamo sotto la nostra unica e sola responsabilità che questo prodotto si trova in conformità con le norme o i documenti normalizzati seguenti: EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN ISO 12100, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-29 in conformità con i regolamenti 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
<b>GB</b>	We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN ISO 12100, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-29 according to EU Regulations 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
<b>DE</b>	Erklären unter unserer Verantwortung, dass das Produkt unter "Technische Daten" beschrieben im Einklang mit den Normen oder normativen Dokumenten wie folgt lautet: EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN ISO 12100, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-29 in Übereinstimmung mit den Vorschriften 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
<b>FR</b>	Nous déclarons sous notre seule et unique responsabilité que ce produit est conforme aux normes ou documents normalisés suivants: EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN ISO 12100, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-29 conformément aux réglementations 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
<b>P</b>	Declaramos sob a nossa única responsabilidade que este produto está em conformidade com os regulamentos ou documentos normalizados seguintes: EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN ISO 12100, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-29 de conformidade com os regulamentos 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
<b>TR</b>	"Teknik veriler" altında açıklanan ürün şu şekilde standartlara veya standart belgeleri ile tutarlı olmasını bizim sorumluluğumuzda: EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN ISO 12100, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-29 yönetmeliklere uygun olarak 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
<b>PL</b>	Oświadczamy, że produkty przedstawione w rozdziale Dane techniczne" odpowiadają wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych: DYREKTYWY EUROPEJSKIE: EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN ISO 12100, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-29. NORMY ZWIĄZANE: 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
<b>CZ</b>	Prohlašujeme v plné své zodpovědnosti, že výrobek uvedený v části „Technické parametry „ je v souladu s následujícími normami a normativními dokumenty: EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN ISO 12100, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-29 a v souladu s požadavky směrnic 2006/42/CE, 2014/30/EU, 2011/65/EU.
<b>EL</b>	Δηλώνει με δική μας ευθύνη ότι το προϊόν που περιγράφεται στην ενότητα "Τεχνικά στοιχεία" είναι σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα ή τυποποιημένα έγγραφα: EN 62841-1, EN 55014-1, EN 55014-2, EN ISO 12100, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60335-2-29 σύμφωνα με τους κανονισμούς 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU.










Área Empresarial Andalucía Sector 1  
C/ Sierra de Cazorla, 7  
28320 Pinto (Madrid) SPAIN  
Email: sales@grupostayer.com  
Email: info@grupostayer.com



CE ~~RoHS~~ RoHS

Ramiro de la fuente  
Director Manager  
2022



DATOS TÉCNICOS  
/ DATA SHEET

BPB32 L20		
		Li-ion
	Vdc	18
	Ah	2.0 - 6.0
	min	60
	$n_0$ - c/s	1.4
$L_{PA}$	dB(A)	67
$L_{WA}$	dB(A)	<80
	kg	0.95
$\varnothing_c$	mm	32
	$m/s^2$	<2.5



## Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

### 1) Puesto de trabajo

**a) Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.** El desorden y una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.

**b) No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.

**c) Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.** Una distracción le puede hacer perder el control sobre el aparato.

### 2) Seguridad eléctrica

**a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplee adaptadores con herramientas eléctricas dotadas de una toma de tierra.** Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

**b) Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.

**c) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.

**d) No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.** Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.

**e) Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación homologados para su uso en exteriores.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

**f) Si fuera necesario utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, utilice un interruptor de protección diferencial.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

### 3) Seguridad de personas

**a) Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos.** El no estar atento durante el uso de una herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

**b) Utilice un equipo de protección y en todo caso unas gafas de protección.** El riesgo de lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.

**c) Evite una puesta en marcha fortuita del aparato.**

**Asegúrese de que la herramienta eléctrica está apagada antes de conectarla a la toma de corriente y/o la batería, de desconectarla o de transportarla.** Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si introduce el enchufe en la toma de corriente con el aparato conectado, puede dar lugar a un accidente.

**d) Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta o llave colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al ponerse a funcionar.

**e) Evite trabajar con posturas forzadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.

**f) Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles.** La vestimenta suelta, las joyas y el pelo largo se pueden enganchar con las piezas en movimiento.

**g) Siempre que sea posible utilizar equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente.** La utilización de un equipo de aspiración de polvo puede reducir los riesgos de aspirar polvo nocivo para la salud.

### 4) Trato y uso cuidadoso de herramientas eléctricas

**a) No sobrecargue el aparato. Use la herramienta prevista para el trabajo a realizar.** Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.

**b) No utilice herramientas con un interruptor defectuoso.** Las herramientas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.

**c) Saque el enchufe de la red y/o retire la batería antes de realizar un ajuste en la herramienta, cambiar de accesorio o guardar el aparato.** Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aparato.

**d) Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita que las utilicen personas que no estén familiarizadas con ellas o que no hayan leído estas instrucciones.** Las herramientas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.

**e) Cuide sus herramientas eléctricas con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar a su funcionamiento. Si la herramienta eléctrica estuviese defectuosa, hágala reparar antes de volver a utilizarla.** Muchos de los accidentes se deben a aparatos con un mantenimiento deficiente.

**f) Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

**g) Utilice las herramientas eléctricas, los accesorios, las herramientas de inserción, etc. de acuerdo con estas instrucciones. Considere en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

Este manual es acorde con la fecha de fabricación de su máquina, información que encontrará en la tabla de datos técnicos de la máquina adquirida, buscar actualizaciones de manuales de nuestras máquinas en la página web: [www.grupostayer.com](http://www.grupostayer.com)

## 1 INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

**Utilice la herramienta única y exclusivamente para podar ramas.** No la utilice para otras tareas.

**Nunca permita que niños o personas con cualquier tipo de discapacidad, así como personas sin experiencia utilicen esta herramienta.** De no hacerlo podrían herirse.

**Lea detenidamente las instrucciones y especificaciones de la batería que utilice con la herramienta.** De no hacerlo podría intoxicarse o herirse al aplicar el producto.

**Mantenga siempre una posición estable y equilibrada.** No trate de alcanzar zonas de difícil acceso o trabaje en posturas precarias.

**No toque las cuchillas de la tijera a no ser que la batería esté desconectada.** De no hacerlo podría herirse.

**No trate de cortar materiales que no sean ramas.** El corte de materiales no pensados para esta herramienta puede provocar que la tijera se atasque. De suceder esto debe desconectar la batería y solo entonces retirar el material atascado.

**No sujete la rama a cortar con la mano que no empuña la herramienta.** Por su seguridad mantenga siempre su mano lejos de la zona de corte y de la herramienta.

**No fuerce la herramienta a cortar por encima de sus capacidades.** La herramienta podría resbalar y cortar otras cosas o herirle.

**Evite cortar cualquier tipo de cable eléctrico.** Riesgo de electrocución.

**Maneje las cuchillas con extremo cuidado.** Están extremadamente afiladas y la herramienta dispone de gran potencia.

**Examine siempre las cuchillas antes de iniciar cualquier trabajo.** Unas cuchillas en mal estado o dañadas podrían ocasionar accidentes.

**Tras terminar cualquier tarea apague la herramienta mediante el interruptor de seguridad y desconecte la batería.**

### USO Y CUIDADO DE BATERÍAS

No intente abrir la batería. Podría provocar un cortocircuito.



Proteja la batería del calor excesivo como, p. ej., de una exposición prolongada al sol, del fuego, del agua y de la humedad. Existe el riesgo de explosión.

Si la batería se daña o usa de forma inapropiada puede que éste emane vapores. Ventile con aire fresco el recinto y acuda a un médico si nota alguna molestia. Los vapores pueden llegar a irritar las vías respiratorias.

Únicamente utilice la batería en combinación con su herramienta eléctrica. Solamente así queda protegida la batería contra una sobrecarga peligrosa.

Solamente utilice baterías originales STAYER de la

tensión indicada en la placa de características de su herramienta eléctrica. Si se utilizan baterías diferentes, como, p. ej., imitaciones, baterías recuperadas, o de otra marca, existe el riesgo de que éstos exploten y causen daños personales o materiales.

En caso de una desconexión automática de la herramienta eléctrica no mantenga accionado el interruptor de conexión desconexión. La batería podría dañarse.

La batería viene equipado con un sensor de temperatura que solamente adm te su recarga dentro del margen de temperatura entre 0 °C y 45 °C. De esta manera se alcanza una larga vida útil de la batería.

Observe las indicaciones referentes a la eliminación.

Únicamente use los cargadores que se detallan en la página con los accesorios. Solamente estos cargadores han sido especialmente adaptados a las baterías de iones de litio empleados en su herramienta eléctrica.

La batería se suministra parcialmente cargada. Con el fin de obtener la plena potencia, antes de su primer uso, cárguela completamente en el cargador.

La batería de iones de litio puede recargarse siempre que se quiera, sin que ello merme su vida útil. Una interrupción del proceso de carga no afecta a la batería.

La batería de iones de litio va protegida contra altas descargas. Si la batería está descargado, un circuito de protección se encarga de desconectar la herramienta eléctrica. El útil deja de moverse.

Protección contra sobrecarga térmica

La herramienta eléctrica no puede sobrecargarse si ésta se utiliza de forma reglamentaria. En caso de una solicitud excesiva, o al salirse del margen de temperatura admisible de la batería de 0-50 °C, se reducen las revoluciones.

La herramienta eléctrica solamente funciona de nuevo a plenas revoluciones una vez que la batería haya alcanzado la temperatura admisible

## 2 INSTRUCCIONES DE PUESTA EN SERVICIO

### COLOCACIÓN

Lea íntegramente las advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenderse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

### UTILIZACIÓN REGLAMENTARIA

La herramienta eléctrica ha sido diseñada para cortar todo tipo de ramas con un diámetro máximo de 32 mm.

### DESCRIPCIÓN ILUSTRADA

La numeración de los componentes está referida a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

- 1 Cuchilla inferior
- 2 Cuchilla superior.
- 3 Tornillo hexagonal.
- 4 Gatillo.
- 5 Tuerca de apriete.
- 6 Interruptor de seguridad I | O
- 7 Batería
- 8 Botón de desacople de la batería

- 9 Llave hexagonal
- 10 Lubricante
- 11 Llave hexagonal interna

## INFORMACIÓN SOBRE RUIDOS Y VIBRACIONES

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos por vibraciones como por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles, conservar calientes las manos organización de las secuencias de trabajo.

## MONTAJE

**Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica (p.ej. en su mantenimiento, cambio de útil, etc.), así como al transportarla o guardarla, desconecte la batería.**

### Montaje del batería

**Solamente utilice baterías de iones de litio originales Stayer de la tensión indicada en la placa de características de su herramienta eléctrica.**

**El uso de otro tipo de baterías puede provocar daños e incluso un incendio.**

### Carga del batería

Únicamente use los cargadores que se detallan en la página con los accesorios. Solamente estos cargadores han sido especialmente adaptados a las baterías de iones de litio empleadas en su herramienta eléctrica.

**Observación:** La batería se suministra parcialmente cargada. Con el fin de obtener la plena potencia de la batería, antes de su primer uso, cárguela completamente en el cargador.

La batería de iones de litio puede recargarse siempre que se quiera, sin que ello merme su vida útil. Una interrupción del proceso de carga no afecta a la batería.

**En caso de una desconexión automática de la herramienta eléctrica no mantenga accionado el interruptor de conexión/desconexión. La batería podría dañarse.**

Para desmontar la batería 7 presione el botón de extracción 8 y saque el batería hacia atrás de la herramienta eléctrica. **No proceda con brusquedad.**

Durante la carga del batería no es posible conectar la herramienta eléctrica.

La batería viene equipada con un sensor de temperatura NTC que solamente admite su recarga dentro del margen de temperatura entre 0°C y 45°C. De esta manera se alcanza un larga vida útil de la batería.

Observe las indicaciones referentes a la eliminación.

## MONTAJE DE LA HERRAMIENTA

### Cambio de la cuchilla Superior (2)

- 1- Siga los pasos descritos en el punto 3 del manual para activar la herramienta abriendo las cuchillas
- 2- Con las cuchillas abiertas desactive el interruptor de seguridad (6) dejándolo en posición O y retire la batería (7)
- 3- Retire el tornillo hexagonal (3) girando en sentido contrario a las agujas del reloj mediante la llave hexagonal


(9). A continuación retire la tuerca hexagonal (5) girando también en sentido contrario a las agujas del reloj. Retire la arandela.



4- Utilice la llave hexagonal (9) para desatornillar los 2 tornillos que sujetan la carcasa del cabezal, extrayendo la pieza que cubre la inserción de las cuchillas.



5- Retire el anillo de sujeción (A) del brazo de sujeción (B) mediante unas pinzas. Con la cuchilla (2) liberada, podrá extraerla e instalar una nueva siguiendo esta secuencia de pasos a la inversa.



6- Aplique lubricante (10) a la nueva cuchilla (2). Al instalar la pieza de la carcasa asegúrese de que ésta queda alineada con el resto de la estructura y los tornillos de sujeción encajan correctamente. Antes de utilizar la herramienta asegúrese de que la presión entre las cuchillas es la adecuada.

**ATENCIÓN: Utilice únicamente recambios originales STAYER. El uso de componentes distintos puede provocar accidentes y heridas.**

### Ajuste de la presión entre cuchillas (1-2)

El ajuste de la presión entre cuchillas es necesario cada cierto tiempo para mantener el buen funcionamiento de la herramienta.

- 1- Siga los pasos descritos en el punto 3 del manual para activar la herramienta abriendo las cuchillas
- 2- Con las cuchillas abiertas desactive el interruptor de seguridad (6) dejándolo en posición O y retire la batería (7).
- 3- Afloje el tornillo hexagonal (3) girando en sentido contrario a las agujas del reloj mediante la llave hexagonal (9).
- 4- Ajuste la presión de las cuchillas (1-2) mediante la llave hexagonal interna (11). Aumente la presión girando en sentido de las agujas del reloj, afloje la presión girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
- 5- Ensamble de nuevo la máquina repitiendo en orden inverso los pasos 1,2 y 3.

**ATENCIÓN: La correcta presión de las cuchillas es un factor decisivo en el desempeño de la herramienta.**

**Si estas están muy sueltas el corte será de baja calidad y .quedarán restos de rama atascados en las cuchillas.**

**Una presión excesiva forzará el motor de la herramienta reduciendo su vida útil, desgastando las cuchillas.**

**Cuando la tijera se encuentra cerrada no debería haber hueco ni movimiento entre las cuchillas.**

### Engrasado de las cuchillas (1-2)

Las cuchillas deben ser engrasadas antes de cada uso.

- 1- Siga los pasos descritos en el punto 3 del manual para activar la herramienta abriendo las cuchillas
- 2- Con las cuchillas abiertas desactive el interruptor de seguridad (6) dejándolo en posición O y retire la batería (7).
- 3- Retire el tornillo hexagonal (3) girando en sentido contrario a las agujas del reloj mediante la llave hexagonal (9).
- 4- Aplique el aceite lubricante (10) en el agujero de inserción de la tuerca hexagonal (5) donde se inserta el tornillo (3).
- 5- Atornille de nuevo el tornillo (3) en su posición girando en sentido de las agujas del reloj.



- 6- Accione varias veces el gatillo (4) en vacío para redistribuir el aceite correctamente.

Nota: No utilice aceite en exceso, aplíquelo con cuidado.

## 3 OPERACIÓN

### CONEXIÓN/DESCONEXIÓN

#### CONEXIÓN

- 1- inserte una batería cargada (7) en la herramienta.
- 2- Active el interruptor de seguridad (6) poniéndolo en posición I. La máquina emitirá 2 sonidos indicando que está activada.
- 3- Pulse el gatillo (4) dos veces seguidas para desbloquear el mecanismo de seguridad. Las cuchillas se abrirán. dejando la herramienta lista para su uso.
- 4- Accione el gatillo (4) una vez por cada corte que desee hacer.

#### DESCONEXIÓN

- 1- Pulse el gatillo (4) durante 3 segundos seguidos. Esto hará que la tijera se cierre y emita 2 sonidos indicando que se ha cerrado con el sistema de seguridad.
- 2- Desactive el interruptor de seguridad (6) poniéndolo en posición O. La herramienta emitirá un sonido indicando que se ha desactivado.
- 3- Desconecte la batería (7) mediante el botón de desconexión (7).

#### BLOQUEO DE SEGURIDAD

Incluso conectando una batería (7) a la herramienta con las cuchillas abiertas y el interruptor de seguridad (6) en posición I de activación, la herramienta no se accionará hasta que se complete un desbloqueo de seguridad.

Para reactivar la herramienta en esta situación pulse 2 veces rápidamente el gatillo (4) y a continuación púselo una vez más.

#### APAGADO AUTOMÁTICO

Si la herramienta permanece más de 10 minutos encendida sin actividad entrará en modo de apagado automático.

Para reiniciar la herramienta desactive el interruptor de seguridad (6) poniéndolo en posición O, y a continuación actívelo de nuevo en posición I. A continuación pulse el gatillo (4) dos veces rápidamente para desbloquear la herramienta.

#### OPERACIÓN

Con la herramienta conectada y activada, pulse el gatillo (4) una vez por cada corte que desee hacer.

## 4 MANTENIMIENTO Y SERVICIO

### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

**Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica (p.ej. en su mantenimiento, cambio de útil, etc.), así como al transportarla o guardarla, colocar en posición central el selector de sentido de giro.**

Vd. podría accidentarse en caso de un accionamiento fortuito del interruptor de conexión/ desconexión.

Mantenga limpia la herramienta eléctrica y las rejillas de refrigeración para trabajar con eficacia y seguridad.

Si el batería fuese inservible diríjase a un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Stayer.

Si a pesar de los esmerados procesos de fabricación y control, la herramienta eléctrica llegase a averiarse, la reparación deberá encargarse a un servicio técnico




autorizado para herramientas eléctricas Stayer.

### Limpieza de las cuchillas (1-2)


- 1- Siga los pasos descritos en el punto 3 del manual para activar la herramienta abriendo las cuchillas
- 2- Con las cuchillas abiertas desactive el interruptor de seguridad (6) dejándolo en posición O y retire la batería (7)
- 3- Utilice un cepillo de alambre para eliminar cualquier resto de suciedad de las cuchillas.
- 4- Limpie con cuidado las cuchillas utilizando un trapo de tela, aplicando aceite lubricante (10).

### Afilado de las cuchillas (1-2)

- 1- Siga los pasos descritos en el punto 3 del manual para activar la herramienta abriendo las cuchillas
- 2- Con las cuchillas abiertas desactive el interruptor de seguridad (6) dejándolo en posición O y retire la batería (7)
- 3- Utilice una lima plana (L) para repasar el filo de la cuchilla (1 o 2). Afíle la hoja siguiendo la curva de la cuchilla longitudinalmente manteniendo el ángulo de la lima durante todo el recorrido.



- 4- Utilice una lima plana para repasar el filo contrario de la cuchilla (1 o 2). Repase la hoja aplicando leve presión siguiendo la curva de la cuchilla longitudinalmente manteniendo el ángulo de la lima durante todo el recorrido. No afíle mucho esta cara del filo o el espacio entre cuchillas será demasiado amplio y éstas perderan efectividad.



### TRANSPORTE

Las baterías de iones de litio incorporados están sujetos a los requerimientos estipulados en la legislación sobre mercancías peligrosas. Las baterías pueden ser transportados por carretera por el usuario sin más imposiciones.

En el envío por terceros (p. ej., transporte aéreo o por agencia de transportes) deberán considerarse las exigencias especiales en cuanto a su embalaje

e identificación. En este caso deberá recurrirse a los servicios de un experto en mercancías peligrosas al preparar la pieza para su envío. Únicamente envíe baterías si su carcasa no está dañada. Si los contactos no van protegidos cúbralos con cinta adhesiva y embale la batería de manera que éste no se pueda mover dentro del embalaje.

Observe también las prescripciones adicionales que pudieran existir al respecto en su país.

### ELIMINACIÓN

Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y embalajes sean sometidos a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.




**Sólo para los países de la UE:**

**¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura!**

Conforme a la Directriz Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su transposición en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico.

### Baterías / pilas: Iones de Litio

#### Iones de Litio:



Observe las indicaciones comprendidas en el apartado "Transporte"

No arroje las baterías/pilas a la basura, ni al fuego, ni al agua. Las baterías/pilas deberán guardarse y reciclarse o eliminarse de manera ecológica.

Sólo para los países de la UE:

Conforme a la directriz 2006/66/CE deberán reciclarse las baterías/pilas defectuosas o agotadas.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- = Batería
- = Voltaje
- = Energía de la batería
- = Tiempo de carga
- = Cortes por segundo
- = Nivel de potencia acústica
- = Nivel de presión acústica
- = Máx. diámetro de corte
- = Peso
- = Vibración

Estos datos son válidos para tensiones nominales de [U] 230/240 V ~ 50/60 Hz 110/120 V ~ 60 Hz. Los valores pueden variar si la tensión fuese inferior, y en las ejecuciones específicas para ciertos países.

### INFORMACIÓN SOBRE RUIDOS Y VIBRACIONES

#### ¡Llevar cascos de protección auditiva!

Valores de medición establecidos de acuerdo con **EN 62841-1**.

Las especificaciones técnicas aquí indicadas se entienden dentro de determinadas tolerancias (conformes a las normas que rigen actualmente).

## General Power Tool Safety Warnings

### 1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

### 2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way.** Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

### 3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair

can be caught in moving parts.

**g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

### 4) Power tool use and care

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

This manual is consistent with the date of manufacture of your machine, you will find information on the technical data of the machine acquired manual check for updates of our machines on the website:

[www.grupostayer.com](http://www.grupostayer.com)

## 1 MACHINESPECIFIC SAFETY WARNINGS

**Use the tool only for pruning branches. Do not use it for other tasks.**

**Never allow children or persons with disabilities of any kind, as well as inexperienced persons to use this tool.** Failure to do so could result in injury.

**Carefully read the instructions and specifications of the battery you use with the tool.** Failure to do so could result in poisoning or injury when applying the product.

**Always maintain a stable and balanced position.** Do not reach into hard-to-reach areas or work in awkward positions.

**Do not touch the scissor blades unless the battery is disconnected.** Failure to do so could result in injury.

**Do not attempt to cut materials other than branches.** Cutting materials not intended for this tool may cause the shears to jam. If this happens, disconnect the battery and only then remove the jammed material.

**Do not hold the branch to be cut with the hand that is not holding the tool.** For your safety always keep your hand away from the cutting area and the tool.

**Do not force the tool to cut beyond its capabilities.** The tool could slip and cut other things or injure you.

**Avoid cutting any type of electrical wiring. Risk of electrocution.**

**Handle the blades with extreme care. They are extremely sharp and the tool is very powerful.**

**Always examine the blades before starting any work.** Bad or damaged blades can cause accidents.

**After completing any work, switch the tool off at the safety switch and disconnect the battery.**

### BATTERIES USE AND CARE

Do not open the battery. Danger of shortcircuiting.



Protect the battery against heat, e. g., against continuous intense sunlight, fire, water, and moisture. Danger of explosion.

In case of damage and improper use of the battery, vapours may be emitted. Provide for fresh air and seek medical help in case of complaints. The vapours can irritate the respiratory system.

Use the battery only in conjunction with your STAYER power tool. This measure alone protects the battery against dangerous overload.

Use only original STAYER batteries with the voltage listed on the nameplate of your power tool. When using other batteries, e. g. imitations, reconditioned batteries or other brands, there is danger of injury as well as property damage through exploding batteries.

Do not continue to press the On/Off switch after the machine has been automatically switched off. The battery can be damaged.

The battery is equipped with a temperature control

which allows charging only within a temperature range of between 0 °C and 45 °C. A long battery service life is achieved in this manner.

Observe the notes for disposal.

Use only the battery chargers listed on the accessories page. Only these battery chargers are matched to the lithium ion battery of your power tool.

The battery is supplied partially charged. To ensure full capacity of the battery, completely charge the battery in the battery charger before using your power tool for the first time.

The lithiumion battery can be charged at any time without reducing its service life. Interrupting the charging procedure does not damage the battery.

The lithiumion battery is protected against deep discharging. When the battery is empty, the machine is switched off by means of a protective circuit: The inserted tool no longer rotates.

Temperature Dependent Overload Protection

When using as intended for, the power tool cannot be subject to overload. When the load is too high or the allowable battery temperature range of 0–50 °C is exceeded, the speed is reduced. The power tool will not run at full speed until reaching the allowable battery temperature. Unintentional actuation of the On/Off switch can lead to injuries.

Open the keyless chuck 2 by turning in rotation direction , until the tool can be inserted. Insert the tool. Firmly tighten the collar of the keyless chuck 2 by hand in rotation direction . This automatically locks the drill chuck.

The locking is released again to remove the tool when the collar is turned in the opposite direction.

## 2 FUNCTIONAL DESCRIPTION

### PLACING OR FIXING THE TOOL

Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### PRODUCT FEATURES

The numbering of the product features refers to the illustration of the machine on the graphics page.

Screwdriver bit

- 1 Lower blade
- 2 Upper blade.
- 3 Hexagonal screw.
- 4 Trigger.
- 5 Tightening nut.
- 6 Safety switch I | O
- 7 Battery
- 8 Battery release button
- 9 Hexagon spanner
- 10 Lubricant
- 11 Internal hex spanner

## ASSEMBLY

### Battery charging

**Use only the battery chargers listed on the accessories page.** Only these battery chargers are matched to the lithium ion battery of your power tool.

**Note:** The battery is supplied partially charged. To ensure full capacity of the battery, completely charge the battery in the battery charger before using your power tool for the first time.

The lithium ion battery can be charged at any time without reducing its service life. Interrupting the charging procedure does not damage the battery.

**Do not continue to press the On/Off switch after the machine has been automatically switched off.** The battery can be damaged.

To remove the battery 5, press the battery unlocking button 9 and pull the battery out of the power tool toward the rear. **Do not exert any force.**

The battery is equipped with a NTC temperature control which allows charging only within a temperature range of between 0° C and 45° C. A long battery service life is achieved in this manner.

Observe the notes for disposal.

### TOOL ASSEMBLY

#### Changing the Upper blade (2)


1- Follow the steps described in point 3 of the manual to activate the tool by opening the blades.

2- With the blades open, deactivate the safety switch (6) leaving it in position O and remove the battery (7).


3- Remove the hexagonal screw (3) by turning anticlockwise using the hexagonal spanner (9). Then remove the hexagonal nut (5) by also turning anticlockwise. Remove the washer.



4- Use the hexagonal spanner (9) to unscrew the 2 screws that hold the head housing, extracting the part that covers the blade insert.



5- Remove the retaining ring (A) from the retaining arm (B) using pliers. With the blade (2) released, you can remove it and install a new one by following this sequence of steps in reverse.



6- Apply lubricant (10) to the new blade (2). When installing the housing part, make sure that it is aligned with the rest of the structure and that the fastening screws fit correctly. Before using the tool, make sure that the pressure between the blades is correct.

**CAUTION: Use only original STAYER spare parts. The use of other components can lead to accidents and injuries.**

#### Adjusting the pressure between the blades (1-2)

It is necessary to adjust the pressure between the blades from time to time in order to keep the tool in good working conditions.

1- Follow the steps described in point 3 of the manual to activate the tool by opening the blades.

2- With the blades open, deactivate the safety switch (6) leaving it in position O and remove the battery (7).

3- Loosen the hexagonal screw (3) by turning anticlockwise using the hexagonal spanner (9).

4- Adjust the pressure of the blades (1-2) using the internal hexagonal spanner (11). Increase the pressure by turning clockwise, release the pressure by turning anticlockwise.

5- Reassemble the machine by repeating steps 1, 2 and 3 in reverse order.

**CAUTION: Correct blade pressure is a decisive factor in the performance of the tool.**

**If the blades are too loose, the cut will be of poor quality and the branch debris will get stuck in the blades.**

**Excessive pressure will strain the tool's motor and reduce the tool's life and wear the blades.**

**When the shears are closed there should be no gap or movement between the blades.**

## Greasing the blades (1-2)

The blades must be greased before each use.

- 1- Follow the steps described in point 3 of the manual to activate the tool by opening the blades.
- 2- With the blades open, deactivate the safety switch (6) leaving it in position O and remove the battery (7).
- 3- Remove the hexagonal screw (3) by turning anticlockwise using the hexagonal spanner (9).
- 4- Apply lubricating oil (10) in the insertion hole of the hexagonal nut (5) where the screw (3) is inserted.
- 5- Screw the screw (3) back into position by turning clockwise.



- 6- Operate the trigger (4) several times under vacuum to redistribute the oil correctly.

Note: Do not use too much oil, apply it carefully.

## 3\_USE

### CONNECTION

- 1- Insert a charged battery (7) into the tool.
- 2- Activate the safety switch (6) by turning it to position I. The machine will beep twice to indicate that it is activated.
- 3- Press the trigger (4) twice in succession to unlock the safety mechanism. The blades will open, leaving the tool ready for use.
- 4- Press the trigger (4) once for each cut you wish to make.

### DISCONNECTING

- 1- Press the trigger (4) for 3 seconds at a time. This will cause the scissors to close and emit 2 sounds indicating that it has been locked with the safety system.
- 2- Deactivate the safety switch (6) by turning it to the O position. The tool will emit a sound indicating that it has been deactivated.
- 3- Disconnect the battery (7) using the disconnect button (7).

### SAFETY LOCK

Even if a battery (7) is connected to the tool with the blades open and the safety switch (6) in position I for activation, the tool will not operate until a safety release is completed.

To reactivate the tool in this situation, press the trigger (4) twice quickly and then press it once more.

### AUTOMATIC SHUT-OFF

If the tool remains switched on for more than 10 minutes without activity it will go into automatic shutdown mode.

To restart the tool, deactivate the safety switch (6) by

turning it to position O, and then turn it back to position I. Then press the trigger (4) twice quickly to unlock the tool.

## WORKFLOW

With the tool switched on and activated, press the trigger (4) once for each cut you wish to make.

## 4\_MAINTENANCE AND SERVICE

### MAINTENANCE AND CLEANING

**Before any work on the machine (e. g., maintenance, tool change, etc.) as well as during transport and storage, set the rotational direction switch to the centre position.** Unintentional actuation of the On/Off switch can lead to injuries.

For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.

When the battery is no longer operative, please refer to an authorised aftersales service agent for Stayer power tools.


If the machine should fail despite the care taken in manufacturing and testing procedures, repair should be carried out by an aftersales service centre for Stayer power tools.

### Cleaning the blades (1-2)


- 1- Follow the steps described in point 3 of the manual to activate the tool by opening the blades.
- 2- With the blades open, turn the safety switch (6) to the O position and remove the battery (7).
- 3- Use a wire brush to remove any dirt from the blades.
- 4- Carefully clean the blades using a cloth rag, applying lubricating oil (10).

### Sharpening the blades (1-2)

- 1- Follow the steps described in point 3 of the manual to activate the tool by opening the blades.
- 2- With the blades open, deactivate the safety switch (6) leaving it in position O and remove the battery (7).
- 3- Use a flat file (L) to file the cutting edge of the blade (1 or 2). Sharpen the blade by following the curve of the blade longitudinally, maintaining the angle of the file throughout the entire stroke.



- 4- Use a flat file to file the opposite edge of the blade (1 or 2). File the blade by applying light pressure following the curve of the blade longitudinally while maintaining the angle of the file throughout. Do not sharpen this side of the blade too much or the gap between the blades will be too wide and the blades will lose effectiveness.



## TRANSPORT

he contained lithiumion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements. The user can transport the batteries by road without further requirements. When being transported by third parties (e.g.: air transport or forwarding agency), special requirements on packaging and labelling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Dispatch batteries only when the housing is undamaged. Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging. Please also observe possibly more detailed national regulations.

## DISPOSAL

The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.



### Only for EC countries:

Do not dispose of power tools into house-hold waste!

According the European Guideline 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.



### Battery packs/batteries:








#### Li-Ion:

Please observe the instructions in section "Transport". Do not dispose of battery packs/batteries into household waste, fire or water. Battery packs/batteries should be collected, recycled or disposed of in an environmental-friendly manner.

Only for EC countries:

Defective or dead out battery packs/batteries must be recycled according the guideline 2006/66/CE

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

-  = Battery
-  = Voltage
-  = Battery power
-  = Charging time
-  = Cuts per second
- $L_{PA}$  = Sound power level
- $L_{WA}$  = Sound pressure level
- $\varnothing_c$  = Max. cutting diameter
-  = Weight
-  = Vibration

The values given are valid for nominal voltages [U]230/240 V-50/60 Hz - 110/120 V - 60Hz. For lower voltage and models for specific countries, these values can vary.

## INFORMATION ON NOISE AND VIBRATIONS

### Wear hearing protection!

Measured values established in accordance with **EN 62841-1**.

The technical specifications indicated here are understood within certain tolerances (in accordance with the standards currently in force).



# WARRANTY GENERAL CONDITIONS

In the STAYER IBERICA GROUP S.A. (from now on "STAYER"), strict control processes are conducted to comply with the security and quality required.

To understand the application area of this text, we differentiate the following users:

- Users or consumers, as private individuals whose acts are not related to their main commercial, business activity or their main profession or trade. Legal persons and entities without legal personality which act with non-profit means in an unrelated commercial or corporate environment.

- Professionals, whom obtain commercial, business or working profits by using any STAYER product.

STAYER offers a guarantee for all of its power tools, garden tools and welding tools, subject to the following conditions:

1- STAYER offers a 36 month guarantee against manufacturing defects or consistency issues, bearing in mind that any issue must be easily visible or provable, as the product will be tested at our labs to verify said issues. If the product has been subjected to industrial or professional use, said guarantee will cover exclusively 12 months since the first buyer acquired the product.

2- The following cases are exempt from the guarantee:

a. Any kind of defect or malfunctioning caused by not applying the safety and maintenance instructions given in the User's guide.

b. Any damage caused by using other brand's accessories, incompatible accessories with the tool model or faulty accessories.

c. Any manipulation, modification or repair conducted by staff unrelated to STAYER or its associated Technical Support Services.

d. Products with minimal deviations from the features that do not impact on the tool's optimal performance and its value.

e. Products which have been connected to a different voltage tension grid than the one stated on the tool's features, causing an electrical failure.

f. Products or components which have suffered wear due to the normal use of the tool, being said components consumables, accessories or components subject to wear that must be replaced by the owner.

g. Products that show any kind of misuse or application which deviates from its original intended uses, listed in the Users guide.

h. Products that show lack of correct maintenance from the owner. The owner is responsible for the tool's maintenance in order to preserve its service life.

i. Accessories and tool consumables, as their intended use has a limited service life that includes wear.

3- In order to claim the guarantee rights, the tool owner must first fill the repair order either digitally or physically, and process it with the tool's vendor or the Authorized Technical Support Services before shipping the tool. A copy of the purchase receipt or invoice must be attached to the form where the purchase date can clearly be seen. Shipping costs are not included if the product is delivered to the vendor or the Technical Support Services without processing the repair form first.

4- If the Authorized Technical Support or STAYER is unable to locate the defect or issue, STAYER will not assume the shipping costs, nor the costs derived from testing the tool to locate the issue.

5- Guarantee transfer is completely forbidden, the guarantee does not cover second-hand products.

6- During the guarantee application due to manufacturing defects or consistency issues, the product will remain under STAYER's custody in its facilities or its Authorized Technical Support Services. During this period of time the tool's owner is not entitled to receive a substitution tool in place of the product that is being repaired.

7- In order to correct the manufacturing defects or consistency issues contemplated in the guarantee terms, STAYER will only repair or substitute all the necessary components free of charge in order for the tool to perform according to the quality and safety standards. STAYER withholds the right to substitute the product for a similar one in cases where reparations would not be possible.

You can find this information in other languages at:

<https://www.stayer.en/>



# CONDICIONES GENERALES DE LA GARANTÍA

En el grupo STAYER IBERICA S.A. (en adelante "STAYER"), se realizan unos estrictos procesos de control, para que todos productos cumplan con los parámetros de seguridad y calidad requeridos.

Para entender el ámbito de aplicación de este escrito, diferenciamos:

- Consumidores o usuarios, como las personas físicas que actúan con un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión. Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

- Profesionales, como aquellos que sacan un rédito comercial, laboral o empresarial con la utilización de cualquier tipo de producto de la marca STAYER.

STAYER ofrece una garantía para todas las herramientas electroportátiles, de jardín y equipos de soldadura con arreglo a las siguientes condiciones.

1- STAYER ofrece una garantía de 36 meses contra defectos de fabricación o faltas de conformidad para el usuario o consumidor, teniendo en cuenta que este fallo de fabricación tiene que ser fácilmente visible o comprobable, ya que se analizará dicho producto en nuestros laboratorios para analizar dicha disconformidad. En el caso de que el producto en cuestión haya estado sometido a un uso industrial, profesional o similar, dicha garantía se limita exclusivamente a 12 meses desde que se realizó la compra por parte del primer comprador.

2- Los siguientes casos no están contemplados en la garantía:

a. Defecto en el producto, derivados de la no aplicación de las medidas de seguridad y de mantenimiento del producto, indicadas en su manual de instrucciones.

b. Que la herramienta haya sido dañada, debido a que se han utilizado accesorios, consumibles o repuestos de otras marcas, no compatibles con el modelo original de STAYER o defectuosos que provoquen daños en el equipo o herramienta.

c. Que la máquina o producto haya sido manipulada, modificada o reparada por personal ajeno al Grupo STAYER o a sus Servicios de Asistencia Técnica Autorizados.

d. Variaciones mínimas de las características del producto, que no influyan en su correcto funcionamiento y en el valor del producto.

e. Productos que hayan sido conectados con una tensión o voltaje diferente a la indicada en las características del equipo, provocando un fallo eléctrico.

f. Cualquier producto que haya sufrido algún desgaste en alguna de sus piezas, por el uso normal de la herramienta, siendo esta pieza un consumible,

accesorios o elemento sujeto al desgaste que debería de cambiarse por su propio uso por parte del usuario.

g. Cualquier producto que presente una falla, debida a un manejo inadecuado de la herramienta, incompatible con los usos o aplicaciones indicadas en el manual de la herramienta.

h. Productos que presenten una falla debida a que el propietario no ha cumplido con el mantenimiento correcto de la herramienta. El comprador es el encargado de realizar los mantenimientos del producto que compra, para respetar su vida útil.

i. Los accesorios y consumibles de las herramientas, debido a que tienen una vida limitada y se desgastan en condiciones normales por su uso.

3- Para que se aplique el proceso de reclamación de la garantía, antes que nada se deberá rellenar el formulario de reparación en formato físico o digital, y tramitarlo directamente con el vendedor del producto o con los Servicios de Asistencia Técnica Autorizados correspondientes. Se deberá adjuntar una copia del justificante de compra, donde se vea claramente la fecha en la que se produjo la compra. Los gastos de envío no estarán cubiertos en el caso de que se envíe la herramienta al vendedor o al servicio técnico sin haberlo tramitado con anterioridad.

4- En el caso de que los Servicios de Asistencia Técnica Autorizados de STAYER, no detecten una falta de conformidad o un fallo de fabricación, STAYER no se hará cargo de los gastos de envío, ni de comprobación de dicha anomalía.

5- Queda prohibido la cesión de la actual garantía, no se aplicará en equipos de segunda mano.

6- Durante la aplicación de la garantía por faltas de conformidad o fallos de fabricación, el equipo a reparar quedará bajo custodia en las instalaciones STAYER o los Servicios de Asistencia Técnica Autorizados, sin derecho por parte del consumidor de obtener un equipo de sustitución durante el periodo de reparación.

7- Para proceder a eliminar las faltas de conformidad o fallos de fabricación incluidos en las condiciones de la garantía, STAYER se limitará a reparar o sustituir todas las piezas necesarias de forma gratuita para que la herramienta o equipo funcione correctamente acorde a los parámetros de calidad y seguridad. STAYER se reserva el derecho de poder sustituir el equipo por uno similar en casos donde no sea posible la reparación del equipo.

Puede encontrar esta información en otros idiomas en:


<https://www.stayer.es/>







# STAYER



Área Empresarial Andalucía - Sector I  
Calle Sierra de Cazorla nº7  
C.P: 28320 Pinto (Madrid) SPAIN  
[info@grupostayer.com](mailto:info@grupostayer.com)  
[www.grupostayer.com](http://www.grupostayer.com)